guía R

manual del cablerouter technicolor TC7230



ÍNDICE

1	1 INTRODUCCIÓN	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
2	2 LED V PUERTOS		4
-			
	2.1 SECUENCIA DE ACTUALIZACION 2.2 Parte superior		5 5
3	3 CONFIGURACIÓN BÁSICA		6
	3.1 CONFIGURACIÓN POR DEFECTO		6
	3.2 Acceso al equipo		10
4	4 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO	SEGÚN SERVICIO	12
	4.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA		
	4.2 CONFIGURACIÓN DE LA LAN:		13
	4.3 CONFIGURACIÓN DE LA WLAN:		14
	4.4 CONFIGURACIÓN SERVICIO DE ACCESO	A INTERNET CON NAT Y SERVIDORES INTERNOS	17
	4.4.1 Redirección total de puert	os (DMZ)	17
	4.4.2 Acceso desde Internet a s	ervidores existentes en la red de área local	17
5	5 MODO BRIDGE		21
	5.1 CONECTARSE AL EQUIPO ESTANDO EN	MODO BRIDGE	
6	6 MULTIMEDIA		21
	6.1 Acceder al contenido compartido)	22
7	7 GUARDADO Y RESTAURACIÓN	DE LA CONFIGURACIÓN	22

1 Introducción

Esta guía presenta las características y el interfaz de gestión del cablerouter Technicolor TC7230. Este router se utilizará para dar acceso a Internet a una LAN de cliente.

Presenta dos redes wifis independientes, la clásica de 2,4Ghz y una red en 5Ghz, con la que es capaz de ofrecer velocidades reales por encima de los 300Mbps



2 LED y puertos



De izquierda a derecha:

Power: si verde, equipo encendido.

Online: si parpadea es que el equipo está realizando el proceso de escaneado y registro.

Si fijo está registrado y navega correctamente

WIFI: si encendido, el wifi está funcionando

Tel 1-2:

- si apagado: interfaz no activado en el fichero de configuración docsis
- si parpadea: interfaz activado pero falla la provisión de la interfaz o el registro
- fijo: interfaz activado y correctamente provisionado

Ethernet: si encendido, hay algún equipo conectado en el switch Ethernet.





- 1- Botón encendido
- 2- conector de alimentación
- 3- F-Conector
- 4- botón de reset a valores de fábrica (al ladito del de USB)
- 5- puerto USB
- 6- cuatro puertos ethernet
- 8- puertos RJ22 de telefonía

2.1 Secuencia de actualización

Cuando el equipo está descargando un firmware, los leds de telefonía y Ethernet se apagan y los leds de WIFI, online y power se alternan en ese orden hasta que finaliza la descarga, momento en el que se reinicia para aplicar los cambios

2.2 Parte superior



En la parte superior del equipo hay localizdo un botón cuya función es encender y apagar los interfaces wifi.

Si al tocar el botón se apagase la wifi, el led wifi se apagaría también.



3 Configuración básica

Te recomendamos que entres en la web de clientes **clientes.mundo-r.com**, en el apartado **configurar internet > configura mi router**, para modificar de forma sencilla la configuración del equipo.

Con este servicio puedes gestionar tu router y resolver problemas de tu conexión a internet:

- desde cualquier acceso a internet y con total seguridad
- siempre sobre la misma web independientemente del router (de R) que tengas
- para realizar los cambios de configuración más habituales, como modificación de parámetros del wifi o redirección de puertos

Además, en la pestaña diagnóstico tienes varias herramientas que te ayudarán a encontrar soluciones. Por ejemplo, el test de autodiagnóstico, para resolver rápida y sencillamente los problemas más comunes de tu conexión a internet.

Si prefieres entrar directamente al router, este equipo permite la administración local a travésde un servidor http integrado y de una serie de páginas web de diagnóstico y configuración.

Esta interfaz web se usará para configurar los parámetros y aplicarlos al dispositivo. Tras conectarnos al interfaz ethernet del equipo, si tenemos DHCP habilitado en el PC, el router nos habrá asignado una dirección desde la que podremos acceder a la URL

http://192.168.0.1 usando un navegador. La primera pantalla que aparece es la pantalla de Status para la que no hace falta login.

A continuación se describe la configuración por defecto del equipo, los pasos necesarios para configurarlo y la activación del acceso remoto.

3.1 Configuración por defecto

Los valores de fábrica del router son los siguientes:

• Para la WAN:

Accediendo al cablerouter por "Network >WAN" vemos la configuración por defecto para la wan.

Status -	Network - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless - USB
LAN VAN	Network WAN : This page allows configuration and status of the internal DHCP client for th
Computers DDNS Time FTP Diagnostics Portbase Passthrough	WAN IPv4 Address: 178.60.1.144 MAC Address: 58:23:8c:78:11:87 Duration D: 01 H: 00 M: 00 S: 00 Expires: Fri Dec 12 01:24:39 2014 IPv4 DNS Servers: 213.60.205.175 213.60.205.173 212.51.32.254
	Release WAN Lease Renew WAN Lease WAN Connection Type DHCP Ipv4 MTU Size 0 (256-1500 octets, 0 = use default) Spoofed MAC Address 00:00:00:00:00

Para la LAN:

		a		
Accediendo por "Network	>1 an" vemos la	a contiauración po	or detecto para	la red local.
	, Edit Ferries	a eeningan aenen pe	n asissis para	.aea.eea

Status -	Network -	Advanced -	Firewall -	Parenta	I Control -	Wireless -	USB
LAN	Netw	ork					
WAN	LAN :	This page allo	ws configurati	on and sta	atus of the o	ptional internal	DHCP serv
Computers							
DDNS	Netw	ork Configura	tion				
Tiroa	IP Ad	dress:	192.168.0	.1			
nme	Subn	et Mask:	255.255.2	:55.0			
FTP Diagnostics	MAC /	Address	58:23:8	c:78:11:8	9		
Portbase							
Passthrough	DHCP	Server	Yes	○ No			
	Lease	Pool Start	192.168.0	.10			
	Lease	Pool End	192.168.0	.254			
	Lease	Time	604800				
			Apply				

• Para la Wireless LAN :

Accediendo por "Wireless > Radio settings"

Gateway VoIP						
Status - Ne	etwork - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless - USB					
Wi-Fi 2.4G	Wireless					
Primary Network	802.11 Radio : This page allows configuraton of the Wireless Radio including a channel number.					
Guest Network						
Access Control	Interface Disabled T					
Advanced	Wireless MAC Address: 58:23:8C:78:11:8A					
Bridging	Output Power 100% •					
WMM	802.11 n-mode Auto ▼					
Wi-Fi 5G	Sideband for Control Channel (40 Mhz only) Lower Current : Lower					
Primary Network	Current Channel:					
Guest Network	TPC Mitigation (db) 0 (off) ▼					
Access Control	STBC TX Auto V					
Advanced						
Bridging	Apply Restore Wireless Defaults 2.4G Scan Wireless APs					
WMM						

3.2 Acceso al equipo

Tras conectarnos al interfaz ethernet del equipo, si tenemos DHCP habilitado en el PC, el router nos habrá asignado una dirección desde la que podremos acceder a la URL http://192.168.0.1 usando un navegador.

technicolor	
	Login Login : Please enter username and password to login Username Password Login

La primera pantalla que aparece es la pantalla de Status para la que no hace falta login.

Dicha pantalla nos permite comprobar el modelo del equipo, la mac, la versión de firmware.

Para acceder al cablerouter:

- si el equipo está con los valores de fábrica y no se ha conectado nunca a la red,

pinchamos en "Log In" dejando el usuario en blanco y password "admin".

Comprobación de firmware

Accediendo a la ip del router, por defecto 192.168.0.1, comprobamos la versión de firmware en la pantalla de status, en el apartado "Software":

Software	Status	
Connection	Software : This page displays in	formation on the current system software
Password		
Diagnostics	Information	
Diagnostics	Standard Specification Compliant	DOCSIS 3.0
Event Log	Hardware Version	1.0
Initial Scan	Software Version	STEB.01.26
Switch Mode	Cable Modem MAC Address	e0:88:5d:8a:e4:09
o mitan Prode	Cable Modem Serial Number	00005452401416
Backup/Restore	CM Certificate	Installed
Power	10 10	12 (A
	Status	
	System Up Time	0 days 00h:54m:40s
	Network Access	Allowed
	Cable Modem IP Address	10.1.29.207

4 Configuración del equipo según servicio

Los servicios de acceso a Internet ofrecidos habitualmente proporcionan una dirección IP pública para asignar al router. Con este esquema, el router debe realizar NAT, es decir, traducir las direcciones IP privadas de los puestos de la LAN de cliente a la dirección pública para permitir su acceso a Internet. Este es el servicio típico y el que viene configurado por defecto en el equipo.

4.1 Cambio de contraseña

Par el cambio de contraseña hay que acceder al siguiente menú "Status > Password"

Gateway	
Status -	Network - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless - USB
Software Connection	Status Password : This page allows configuration of administration access privileges and factory defaults to the system.
 Password Diagnostics Event Log Initial Scan Switch Mode Backup/Restore Power 	User Name Password Re-enter Password Restore Factory Defaults Ores No Apply Reset Cable Modem Reboot CM

Al entrar, nos aparecerá la pantalla para cambiar la password. Seleccionaremos el usuario "admin" y como password la parte numérica del login del cliente, pulsamos en "Apply" y ya quedaría cambiado el ususario y password para acceder al equipo.

4.2 Configuración de la LAN:

Para configurar la LAN del equipo vamos al menú "Status > LAN". Aquí podemos definir la ip del router en la interfaz LAN y activar/desactivar el server DHCP así como definir el pool de IP's que se servirá.

Gateway	VoIP			
Status -	Network -	Advanced -	Firewall - Parenta	al Control - Wireless - USB
LAN	Netwo	ork		
WAN	LAN :	This page allo	ws configuration and st	atus of the optional internal DHCP s
Computers				
DDNS	Netwo	ork Configura	tion	~
Time	IP Ado	ress:	192.168.0.1	
TITLE	Subne	t Mask:	255.255.255.0]
FTP Diagnostics	MAC A	ddress	58:23:8c:78:11:8	39
Portbase Passthrough	DHCP	Server	• Yes 🔍 No	1
	Lease	Pool Start	192.168.0.10	
	Lease	Pool End	192.168.0.254	
	Lease	Time	604800	
			Apply	



4.3 Configuración de la WLAN:

Primeramente hay que asegurarse de que las wifi (2,4Ghz y 5Ghz) están activas o si queremos solo una de ellas. Para ello en "Wireless", hay que consultar en la opción de cada interfaz de que está seleccionado "Enabled"



En este menú también podremos configurar el SSID de la manera deseada.

En el campo **Channel Width** seleccionaremos el ancho de canal, que se recomienda tenerlo en 20Mhz para la red de 2,4Ghz en caso de que existan más wifis alrededor y 40Mhz para la de 5ghz

Este equipo soporta wifi ac, por lo que incluso podríamos usar un ancho de canal de 80Mhz si el cliente dispone de equipos de clientes comptabible con esta tecnología.

En **Channel** elegiremos un canal que creamos conveniente en función de otras redes wireless que existan en nuestra zona y puedan crear interferencias. El canal para la banda de 2,4Ghz debería ser uno de estos tres: 1, 6 u 11 En el caso de la banda de 5Ghz es recomendable usar los canales 36,40,44 y 48

En Wide Channel dejamos el que nos asigna por defecto.

En la pestaña "Primary Network" de cada interfaz, se configurará la parte de nombre del **SSID** y **seguridad**.

Wi-Fi 2.4G	Wireless	
Primary Network	802.11 Primary Network : This page allows configurate	on of the primary wireless Network and i
Guest Network		
Access Control	Primary Network Tech_D0018028 (c0:d9:62:ff:f1:29)	
Advanced	Primary Network Enabled ▼ Network Name (SSID) Tech_D0018028	Automatic Security Configuration
Bridging	Closed Network Open 🔻	
WMM	AP Isolate Disabled ▼ WPA Enterprise Disabled ▼	
Wi-Fi 5G	WPA-PSK Disabled V	
• Primary Network	WPA2 Enterprise Disabled WPA2-PSK Enabled	
Guest Network		
Access Control	WPA/WPA2 Encryption AES WPA Pre-shared Key]
Advanced	Show Key	-

Es recomendable asegurarse de que el SSID de la red de 2,4Ghz y la de 5Ghz no sea el mismo. Usualmente se diferencian añadiendo "_5G" al SSID de la 5Ghz.

Si la tarjeta del cliente no soporta el wifi N, se podrá activar el funcionanmiento del router en estándar b/g seleccionando en **802.11n Mode** la opción "off".

802.11 n-mode Auto 🔻 Off Auto

Se pulsa el botón de **Apply** para que los cambios surtan efecto.

a) Con WPA/WPA2

Hoy en día es recomensable dejar solo activado WPA2 a no ser que el cliente tenga algún equipo antiguo que solo trabaje con WPA.

Dejamos los campos por defecto y en **Pre-shared Key** introducimos el login del cliente seguidos de los ceros necesarios hasta llegar a 13 dígitos. Pulsamos en "Save Settings" y guardamos los cambios.



En caso de usar el doble ancho de canal (40 Mhz) usar la encriptación "AES", sin TKIP

b) Con WEP

Primary I	Network Tech_D00	018028 (c0:d9:62:ff:f1:29)	
	Primary Network	Enabled 🔻	Automatic Security Configuration
Netw	vork Name (SSID)	Tech_D0018028	Disabled 🔻
	Closed Network	Open 🔻	-
	AP Isolate	Disabled 🔻	
	WPA Enterprise	Disabled 🔻	
	WPA-PSK	Disabled 🔻	
	WPA2 Enterprise	Disabled 🔻	
	WPA2-PSK	Disabled 🔻	
WPA	/WPA2 Encryption	Disabled 🔻	
WP	A Pre-shared Key	• • • • • • • •	
		Show Key	
	RADIUS Server	0.0.0	
	RADIUS Port	1812	
	RADIUS Key		
		,	
Group Key	Rotation Interval	0	
		2600	
VVEAV VVEAZ	2 Re-auth Interval	3000	
	2 Re-auth Interval	5000	

Para poder activar WEP, es necesario previamente desactivar todas las anteriores opciones de seguridad.

WEP Encryption	WEP (128-bit) 🔻	
у	Disabled WEP (64-bit)	
×	WEP (128-bit)	

Después solo habrá que rellenar el campo passphrase con el login seguido de tantos ceros como sea posible.



4.4 Configuración servicio de acceso a Internet con NAT y servidores internos

Para esta configuración se deben seguir todos los pasos del apartado anterior. Tras ello se procederá a la apertura de puertos a servidores internos con direccionamiento privado.

4.4.1 Redirección total de puertos (DMZ).

Todas las conexiones entrantes se redirigirán a un equipo de la LAN. Para ello se debe acceder a la pestaña **DMZ** dentro de menú **Advanced** en la opción **DMZ Host**. Solo hay que introducir la IP a la que queremos redireccionar todo el tráfico y pulsar "Aplly".

Gateway VoI	Ρ					
Status - Net	work -	Advanced -	Firewall - Parental Control - Wirele	ess - USB		
Options	Adva	nced				
IP Filtering	DMZ H or visit	lost (Exposed I ble directly to the	Host) : This page allows configuration of a wAN (Public Internet). This may be used with the set of the set	specific networ hen problem ap		
MAC Filtering	with p	ort triggers. Ent	ering a "0" means there are no exposed host	S.		
Port Filtering						
Forwarding	DMZ A	Address 192.16	3.0.0			
Port Triggers	Арріу					
DMZ Host						
RIP Setup						

4.4.2 Acceso desde Internet a servidores existentes en la red de área local.

Para poder acceder a servidores (de FTP, Web, correo, etc.) de la LAN desde Internet, es decir, desde fuera de la red de área local, es necesario abrir los puertos, o rangos de puertos, adecuados en el router.

Gateway	VoIP										
Status -	Network - Adva	anced -	Firev	vall - Pa	arental	Control	- Win	eless - USB			
Options IP Filtering MAC Filtering Port Filtering Forwarding	Advanced Forwarding servers, mail port number Create IPv4	: This servers s is also	page all, , etc. so provide	ows for ind they can b d.	coming re De access	equests sible fron	on specif n the pub	ic port number: blic internet. A t	s to reac table of c	h web commo	servers, FTP only used
Port Triggers					P	ort Forwa	arding				
DMZ Host	lr	iternal			External						
RIP Setup	IP Address	Start Port	End Port	IP Address	Start Port	End Port	Protocol	Description	Enabled		Remove All
	192.168.0.53	80	80	0.0.0.0	6980	6980	тср	prueba_gestion	Yes	Edit	Remove
	UPNP port Protocol Start	nappin Port End	g I Port Des	scription							

Para esto, accedemos al menú Advanced, a la opción Forwarding

Pinchando en el icono:

Create IPv4

Se desplegará el menú para la creación de una redirección, en el que tendremos dos vías para crear la regla:

Local IP Address:	0.0.0.0		
External IP Address:	0.0.0.0		
Service Name:	AIM Talk	T	
		Add	
Local IP Address	0.0.0		
Local Start Port	0		
Local End Port	0		
External IP	0.0.0		
External Start Port	0		
External End Port	0		
Protocol	TCP V		
Description			
Enabled	Off ▼		

La primera parte, "**Known Rule adder**", se trata de crear reglas para comunes usando en ambos lados, equipo interno y puerto externo, el puerto estándar del servicio. Por ejemplo, para HTTP, hará una redirección de las peticiones que lleguen al puerto 80 en la parte pública al puerto 80 de la IP interna designada.

Service Name:	AIM Talk	۲
	FIP Server	
	Gamespy Arcade (6500)	
	Gamespy Arcade (6700)	
Local IP Address	Gamespy Arcade (12300) Gamespy Arcade (27900)	
	Gamespy Arcade (28900)	
Local Start Port	Gamespy Arcade (23000)	
Local End Dort	HTTP Server	
Local End Port	HTTPS Server	
External IP	iMesh/KaZaA	
	Mail Server (SMTP)	
External Start Port	MICrosoft Remote Desktop MSN Game Zone (6667)	
External End Port	MSN Game Zone (28800)	
	MSN Game Zone (DX) (2300)	
Protocol	MSN Game Zone (DX) (47624)	
Description	NNTP Server	
	Course Chall Conver (CCH)	
Enabled	Steam Games (27020)	
	Steam Games (27030)	*

La siguiente parte permite la creación de redirecciones sin estar sujetas a puertos estándar y pudiendo realizar direccionamientos a puertos distintos del externo al interno. Por ejemplo, pasar las peticiones que llegan al 8080 al puerto 80 de una ip local.

Local IP Address	0.0.0.0
Local Start Port	0
Local End Port	0
External IP	0.0.0.0
External Start Port	0
External End Port	0
Protocol	TCP V
Description	
Enabled	Off •



- En *local IP Adrres* seleccionamos la IP del ordenador donde queremos recibir la redirección y el puerto donde estará escuchando.

- En *Local Start Port* seleccionaremos el puerto de inicio a donde se redireccionaran las peticiones.

- Y en *Local End Port* seleccionaríamos el ultimo puerto que se quiera usar en la redirección. Si solo se desea redireccionar a un puerto, hay que insertar el mismo puerto en las dos casillas.

Si se marca una IP en *external*, solo se permitirán conexiones desde dicha IP. Es por eso que para la mayoría de servicios hay que dejerlo en 0.0.0.0, que significa todas permitidas.
En *External Start y End Port* introduciríamos los puertos que deseamos redireccionar de la parte pública.

- Protocol: nos permite redireccionar solo peticiones TCP, UDP o las dos

- Enabled: importante seleccionar ON para que la regla funcione

Por último hay que pulsar en Apply para que la configuración surta efecto.

5 Modo bridge

En el menú "Switch Mode" es donde podremos escoger el modo de trabajo del equipo.

Gateway Vol	[P	
Status - Wir	reless	
Software	Status Switch Mode : ⊤	his page displays switch mode.
Connection Password		
Event Log	Current Mode	Disable Mode
Initial Scan	Switch Mode	Disable Mode
Switch Mode		Disable Mode IPv4-Only Mode IPv6-Only Mode IPv4+IPv6 Mode Legacy RG IPv4 Mode

Solo es necesario usar dos opciones:

Disable mode para trabaje en bridge mode

Legacy RG IPv4 Mode para que lo haga en modo cable-router

5.1 Conectarse al equipo estando en modo bridge

Simplemente accediendo desde un explorador web a la siguiente dirección: http://192.168.100.1

Desde aquí podremos volver a establecer el equipo en modo router o habilitar y deshabilitar las wifis en modo bridge.

6 Multimedia

IMPORTANTE: se debe validar cada disco duro que queramos compartir desde la web de gestión para poder compartir contenido. Solo es necesario a no ser que el disco duro se formatee o el cpe se reinicie a valores de fábrica.

Media Server USB Basic	Networ Approventies the network	r k Attached S ed Device Settin rork.	torage n gs : This pag	e allo	ws the conf	ìgurat	ion of the US	B storage devic	es shared over
Approved Devices									
Storage Basic	Enable (JSB Devices con	nected to the U	SB pc	rt: • All 🤇	Appr	roved 🔍 Non	e	
Storage Advanced	Approved USB Devices								
	Select	Volume Name	er	Product Free Space		Space U	lsed Space	Total Space	
	Remove								
	Available USB Devices								
	Select	Volume Name	Manufacturer	Pro	duct		Free Space	Used Space	Total Space
		KINGSTON	Kingston	Dat	aTraveler SE	9	5.20 G	B 9.44 GE	3 14.64 GB
	Add Apply C Safely R	hanges Re emove Device	afresh List						

Para ellos, una vez accedido a la web de gestión, en el menú USB:

Marcamos la casilla del disco duro que se quiere compartir y click en Add.

NOTA: la primera vez tiene que indexar el contenido, por lo que puede llevar más o menos tiempo dependiendo de la cantidad de carpetas/archivos

A partir de ahí el disco duro pasará a estar en la lsita de **Approved USB deviced.** En caso de querer retirar el disco duro, al igual que en los ordenadores, es recomensables retirarlo de forma segura (**Safely Remove Device**).

6.1 Acceder al contenido compartido

En la opción Media Server podremos activar o desactivar la compartiación automática de ficheros, así como especificar el nombre del dispositivo en la red:

Gateway VoIF	
Status - Neti	work - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless - USB
 Media Server USB Basic 	Media Server Configuration : This page controls configuration and scanning of the cable modem's media server.
Approved Devices Storage Basic Storage Advanced	Basic Settings Media Server Enabled Disabled Media Server Name TC7210-DMS Apply Basic Settings
	Scan Settings Scanning Method • Scan All Files • Scan Files By Type

Por defecto dicho nombre es TC7230-DMS, con lo cual si, estamos en el mismo grupo de trabajo y escribimos lo siguiente en la barra de "ejecutar" de Windows, accederemos al contenido compartido en el TC7230

	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
	recurso de Internet que desea abrir con Windows.
A <u>b</u> rir:	\\TC7230-DMS -
	🛞 Esta tarea se creará con privilegios administrativos.

Desde una aplicación cliente DLNA, solo habría que buscar la emisora TC7230-DMS, si obviamente se ha dejado el nombre por defecto.

En la opción USB Basic tendremos un acceso rápido a la activación o desactivación de lso distintos servicios, así como a su configuración:

Status - Net	work - Advanced - Firewall - Parent	al Contro	ol - Wireless	s - USB	
Media Server VSB Basic	USB Connected Devices Configuration : This page allows basic cor	itrol of the	USB devices sl	nared over	the network.
Approved Devices Storage Basic	Enable USB Devices connected to the USB port	• All	Approved	None	Approved Devices
Storage Advanced	Enable USB Devices to be Shared Storage Enable the Media Server (DLNA)	● Yes ● Yes	NoNo		Storage Configuration Media Server Configuration



7 Guardado y restauración de la configuración

Para guardar y restaurar la configuración vamos al menú **Status,** a la opción **Backup/restore.**

Gateway VoI	D
Status - Net	work - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless - USB
Software	Status
Connection	Backup/Restore Settings : This page allows you to save your current settings loc restored settings previously saved.
Password	
Diagnostics	Backup
Event Log	Backup
Initial Scan	Restore Settings
Switch Mode	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Restore
 Backup/Restore 	

Para guardar la configuración pulsamos el botón **Back Up** y realizará la descarga dela configuración actual del cpe al ordenador.

Para restaurar la configuración, pulsamos el botón **Seleccionar archivo**, seleccionamos el fichero en nuestro pc y pulsamos el botón **Restore**. Pueden surgir problemas con algunos navegadores, en tal caso, probar a restaurar el archivo de configuración en otro navegador.

