a tele de R é un pouco diferente

desco R

benvido á **televisión R**

- accede a aplicacións dende a tele coma se o fixeses dende o teu móbil
- 4k, calidade de imaxe máis real, con 4 veces máis resolución que o HD
- navegación ultrarrápida cando cambias de canle e accedes aos contidos da tele
- rebobina para ver cando ti queiras os contidos da tele xa emitidos

contido do paquete



*só para autoinstalación

crea unha conta de gmail

como o noso deco 4K ten un sistema operativo con Android TV, vas necesitar un correo de Gmail para acceder ás novas funcionalidades e descargar aplicacións como Youtube

créao antes de nada en: https://accounts.google.com/signup





conecta o teu desco R

para que o deco 4K funcione, tes que conectalo ao televisor, á toma de **R**, a Internet e á rede eléctrica

sigue os pasos na mesma orde que che indicamos segundo o desco que teñas (do contrario pode fallar a instalación)





conecta a tele ao teu desco R

conecta o deco 4K ao teu televisor por medio do cable HDMI que atoparás no teu kit de autoinstalación (non uses outro HDMI antigo)





coloca o adaptador no cable

coloca o adaptador (F- IEC macho) no extremo alongado do cable de antena que ía conectado ao teu anterior deco

apreta ben os conectores





3.

conecta o desco á televisión

conecta ao teu novo deco 4K o extremo do cable de antena onde puxeches o adaptador e pon o outro extremo do cable na toma da parede (o máis probable é que o extremo que vai conectado á toma xa estea conectado, xa que era o cable que facía funcionar o deco antigo)

apreta ben os conectores





conecta o desco á rede

comproba que o teu router da internet estea aceso e navegando

unha vez que está a funcionar, conecta un extremo do cable ethernet nun porto do router e o outro extremo no porto do deco 4K

apreta ben os conectores





rexístrate no deco 4k

pode que durante estes pasos che salte unha actualización, non te preocupes, simplemente espera uns minutos e continúa o proceso

antes de nada, selecciona co mando do televisor a entrada HDMI do tu deco 4K para desfrutar da túa televisión ${f R}$

no mando da tele ou source ou AV

ao acender a tele, deberíache aparecer isto:

1. Pantalla inicial de Android TV pregúntache se "Tes un teléfono ou Tablet Android?". Selecciona "NON"

2. Iniciar sesión en Google

neste caso selecciona "Utilizar o teu contrasinal". Escribe a conta de correo de Google que creaches especificamente e tamén o contrasinal

usa as frechas do mando para moverte polo teclado virtual e pulsa OK sobre cada letra que queiras seleccionar. Pulsa en "SEGUINTE" cando acabas

3. Condicións de Google para Android TV

pulsa "Aceptar"

4. Localización

marca "NON" en "Dou permiso a Google e a aplicacións de terceiros para usar a localización do meu dispositivo"

5. Axuda a mellorar Android TV

selecciona "SI". Con iso xa completaches a configuración inicial, así que pulsa "FINALIZAR"

6. Comezar a instalación: o deco pídeche que elixas "comezar a instalación" e despois que selecciones o idioma dos menús (español, galego...)

entón xa che empeza a buscar as canles que tes contratadas

7. Xa está!

desfruta da televisión R e do teu deco 4K

a televisión R



4K, calidade de imaxe máis real, 4 veces mellor que o HD



rebobina para ver cando ti queiras os contidos da tele xa emitidos, tamén podes ver dende o principio un programa aínda que estea comezado



podes **pausar a emisión dun contido** que se está a emitir **en directo**



catálogo con centos de películas

grava os teus programas favoritos na nube e desfrútaos durante 30 días



envía contidos do teu móbil á televisión: vídeos, fotos...



información sobre a programación de varias canles nunha soa pantalla



o teu novo mando





importante

os mandos universais só teñen teclas para as funcionalidades máis comúns. Se o teu televisor ten algunha funcionalidade específica que non existe nos mandos universais, terás que utilizar o mando do teu televisor.

mando universal

podes controlar o teu televisor co noso mando universal do deco 4K

na parte superior do teu mando verás dúas luces

- se cando pulsas unha tecla se ilumina a luz laranxa, o mando controla o teu deco 4K
- se parpadea a luz verde, estarás a controlar o teu televisor

Para utilizar o mando na túa tele, terás que configuralo. Sigue estes 3 pasos:

1. Mantén pulsado o botón netflix ┉ ou botón audio/subtítulos 🖨 durante 3 segundos ata que a luz laranxa parpadee 2 veces

2. Introduce o código de 4 díxitos correspondente á marca do teu televisor (ver táboa). Tes 10 segundos para meter o código. A luz verde parpadeará 2 veces se o puxeches ben

3. Para terminar mantén pulsado o botón de standby (a) ata que o teu televisor se apague. Cando se apague, pulsa o botón (a) para gardar os cambios. De novo, se o fixeches ben, a luz verde parpadeará 2 veces (v)



0010 LG 0011 SAMSUNG 0012 SONY 0013 PHILIPS 0014 PANASONIC 0015 TOSHIBA 0016 NEVIR 0017 HISENSE 0018 BLUESENS **0019 AIRIS** 0020 BLAUPUNKT 0021 SANYO 0022 SHARP 0023 GRUNDIG 0024 HITACHI 0029 OUTRAS MARCAS

navega por Internet dende a túa televisión

google cast e multimedia



desfruta na túa tele das túas apps favoritas, os teus vídeos, música e fotos:

por USB: conecta directamente o teu pendrive ou o teu disco duro ao porto 3.0 do desco

a través do google cast: busca a icona de google cast nas apps de youtube, plex ou calquera das túas apps de streaming favoritas e púlsaa para enviar o contido directamente dende o teu smartphone ou tablet á túa televisión

internet e apps na túa televisión

navega por internet dende a túa televisión, accede a apps e xogos, igual que o fas dende o teu móbil

pulsa o botón poderás acceder ás túas apps favoritas para ver deportes, xogar ou escoitar música

e se queres volver ver a TV pulsa o botón "**menú**"

as apps da túa televisión funcionan igual que as do teu móbil



preguntas frecuentes

se estou na parte das aplicacións, rebobina ou o disco duro na nube, como volvo á emisión normal?

selecciona o botón "menú" do mando a distancia e irás directamente á emisión en directo das canles

por que non están dispoñibles todas as apps no deco 4K?

Android TV é unha plataforma de televisión, diferente á do teu móbil

por iso hai apps que tes no teu smartphone que non se desenvolveron aínda para televisión (whatsapp, Chrome...)

como podo facer para ver un contido no USB do deco 4K?

é necesario que descargues unha app para a xestión de arquivos en dispositivos externos, como poden ser FileExplorer, AnExplorer ou ben podes descargar unha app de xestión de contidos multimedia, como Kodi, Plex ou VLC (vídeos)

por que se apaga o meu televisor despois dun tempo ou me aparece un salvapantallas?

é algo que establece a Unión Europea para aforrar enerxía cando o televisor leva moito tempo aceso

despois de catro horas de actividade o deco pasa a Standby e, cinco minutos antes, mostra un salvapantallas. Recomendamos deixalo así por aforro e tamén porque é bo que o equipo descanse. En todo caso podes cambialo no menú Google>Axustes>Dispositivo>Salva pantallas

tes máis preguntas e respostas en: respostas.mundo-R.com>televisión> televisión4K



television.mundo-R.com