Cercanía para llegar lejos.

Ħ

Manual de ayuda para el registro del servicio SIP Trunk de R

v1.1_202103



Grupo Euskaltel

Em pre sas

ÍNDICE

I	INTRODUCCIÓN	3
2	MENSAJES SIP REGISTER Y PARÁMETROS IMPORTANTES	3
3	EJEMPLO DE SIP REGISTER Y PLANTILLA CONFIGURABLE	3
4	CONCEPTO DE "OUTBOUND PROXY"	4
5	FLUJO DE REGISTRO CORRECTO	5
6	ERRORES COMUNES	6
6.1	CLAVE MAL CONFIGURADA:	.6
6.2	Usuario de red mal configurado:	. 6
7	EJEMPLO CONFIGURACIÓN EN CENTRALITA PANASONIC NS500X	7
8	RESUMEN	3







1 Introducción

El presente manual muestra una guía sencilla de los pasos a seguir para registrar el servicio SIP TRUNK de \mathbf{R} en una centralita (PABX). No es una guía paso a paso para un modelo de centralita en concreto, si no, que se indican los parámetros de configuración necesarios para el registro y correcto funcionamiento del servicio en una centralita IP.

Es responsabilidad del instalador de la centralita el mapeo de los parámetros generales del estándar SIP aquí descritos en los campos correspondientes a los menús de configuración de la centralita PABX.

2 Mensajes SIP REGISTER y parámetros importantes

Los registros de los SIP Trunks de R se basan en el envío periódico de mensajes SIP REGISTER desde la centralita de cliente. Estos mensajes SIP REGISTER deben responder a un formato determinado.

Los tres parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de crear y enviar los mensajes SIP REGISTER son los siguientes:

- usuario de red: 99999999
- dominio o host: sippbx.es
- outbound proxy: pbxproxy.mundo-r.com

Estos parámetros son únicos para cada cliente. Se le proporcionan de manera privada en el momento del alta del servicio y deberán ser configurados en la centralita.

Además de estos parámetros es muy importante manejar correctamente la **clave** entregada junto con la información de usuario. Aunque no se ve en los mensajes SIP intercambiados, sí comentaremos más adelante cómo detectar que se está usando una clave incorrecta.

3 Ejemplo de SIP REGISTER y plantilla configurable

Veamos un ejemplo de un mensaje SIP REGISTER correcto suponiendo el valor de los campos que están más arriba:

```
REGISTER sip:sippbx.es;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.30:51742;branch=z9hG4bK-524287-1---8c4c9cadf2e1
Max-Forwards: 70
From: <sip:99999999@sippbx.es;transport=UDP>;tag=477b1b36
To: <sip:99999999@sippbx.es;transport=UDP>
Call-ID: 3MJotjhnvg6vg0xZUswEKw..
CSeq: 1798 REGISTER
```







Es decir, tanto en el campo From como en el campo To, debe ir el "usuario de red" y el "dominio o host", separados por una arroba ("@"). Y, en el campo Contact deberá ir el "usuario de red" sin el "dominio o host", ya que después de la arroba ("@") irá la IP local asignada a la centralita.

Todos los demás campos pueden variar, lo importante es que el From, To y Contact tengan el formato indicado.

El caso particular de cada SIP Trunk puede simularse con la siguiente plantilla, en la que hay que completar el "usuario de red" y el "dominio o host" con la información que se tenga en cada caso:



Como se ha comentado anteriormente, lo importante es comprobar que los campos From, To y Contact tengan el formato adecuado, en lo relacionado a los parámetros "usuario de red" y "dominio o host".

4 Concepto de "outbound proxy"

Llegados a este punto, vamos a ver qué representa el parámetro "outbound proxy". Básicamente es el nombre de la IP a la que hay que enviar cualquier mensaje SIP desde la centralita. Para el caso del ejemplo, pbxproxy.mundo-r.com se traduce por la IP 212.51.55.10. Es decir, una centralita deberá enviar todos los mensajes SIP, dirigidos a la red de R, hacia la IP 212.51.55.10. Además, en sentido inverso, todos los mensajes SIP que lleguen a la centralita, desde la red de R, lo harán desde la IP 212.51.55.10.

Hay sistemas SIP en los que no se usa ningún "outbound proxy", ya que el "dominio o host" se traduce por DNS a una IP y es a esa IP a donde hay que enviar todo el tráfico SIP desde una centralita. En el caso de la red de R, el "dominio o host" no se traduce por ninguna IP, por lo que hace falta el uso del "outbound proxy" para enviar hacia él todo el tráfico SIP generado desde una centralita.





m pre sas.

Em pre sas.

telecable

5 Flujo de registro correcto

Cuando se configura una centralita por primera vez y se envía el primer mensaje SIP REGISTER, la red de R siempre va a pedir a la centralita que se autentique mediante el envío de un mensaje "407 Proxy Authentication Required".

Con parte de la información contenida en ese último mensaje y con la clave, que hemos tenido que configurar previamente en la centralita, esta generará un nuevo mensaje SIP REGISTER con la clave para finalizar el proceso de registro.

Si la clave introducida es la correcta, la red de R enviará a la centralita un mensaje ***200 Registration Successful**", que significa que el registro se ha realizado de manera correcta. A partir de este momento, el SIP Trunk ya está establecido y la centralita puede enviar y recibir llamadas a través de éste.

NOTA: Es muy importante asegurarse que la clave configurada en la centralita es la correcta que se ha enviado junto con el usuario en el proceso de alta del SIP TRUNK.



Un ejemplo de flujo de registro correcto sería el siguiente:

euskaltel 🔇

Este proceso de autenticación es válido durante un tiempo y, mientras esté vigente, los SIP REGISTER enviados con la contraseña correcta, se responderán con un "200 OK", como puede verse en el siguiente flujo:



Esto es completamente transparente para la centralita, ya que considerará que el registro se ha establecido correctamente en el momento en el que reciba una respuesta con código 200 (tanto el "200 Registration Successful" como el "200 OK").

6 Errores comunes

6.1 Clave mal configurada:

En este caso, la red de R siempre va a devolver el mensaje "407 Proxy Authentication Required" a cualquier mensaje SIP REGISTER enviado por la centralita, como puede verse en el siguiente flujo:



SOLUCIÓN: Revisar que la clave configurada en la centralita está correctamente escrita con Mayúsculas y minúsculas.

6.2 Usuario de red mal configurado:

En este caso, la red de R siempre va a devolver el mensaje "403 Forbidden", como se ve en el siguiente flujo:





telecable



SOLUCIÓN: revisar los datos de usuario y contraseña en la configuración de la centralita.

7 Ejemplo configuración en centralita Panasonic NS500X

Configuramos el SIP Trunk dinámico en "1. Configuración > 1. Ranura > Ranura virtual > V-SIPGW16 > Prop. Puerto" (la tarjeta debe estar en OUS):

NS500 W	eb Maintenance Console	۵ 🖉 🌔
Ingresar como INSTALLER		🏹 🌆 💾 🚺 📲
👌 Usuarios	Ranura)
Configuración PBX	Propiedades sistema) Clave de sct. Registro del teléfono IP VoIP Propietario) MU Propietario	
😂 1.Configuración		
1.Ranura	Tarjeta para ranura de líneas Tarjeta para ranura de	
🕂 2.Extensión Portátil (EP)	PSIPGW16 extensiones provide provide the provided provide	
3.Otros	U-SIPEXT32	
Note: State	WUTEXT32	
5.Recursos DSP	VIDC84	
🗀 2.Sistema	Parenta and a second	
3.Grupos		
4 Extensiones		
5.Dispositivos Opcionales	Panasonic Kx-NS500 Virtual	
6.Funciones		
7.Restricciones		
😂 8.SAR		
😂 9.Red Privada	3 Trunk 7 Extension 11 IP-CS IS	
10.LN y Entrada de Llamadas		
11.Mantenimiento		
V Configuración de MU		
Servicio de red	Propiedades del armano Propiedades de la tarjeta	
	Prop. Pueto	
	Eliminar	
Ŧ	ranura milia	

En "Principal" nos aseguramos de que está correctamente configurado el nombre del servidor SIP, la dirección IP, el puerto, el dominio y el grupo P2P:

- Nombre servidor SIP: pbxproxy.mundo-r.com
- Dirección IP del servidor SIP: 212.51.55.10
- Puerto SIP: 5060

euskaltel 🔇

- Dominio: sippbx.es

telecable

	* Drawiedadaa	del muerte Cete							
Usuanos	Propiedades	del puerto - Gate	way SIP V	intual					
Configuración PBX	Seleccionar prove	edor) Añadir proveedo	r) Adaptad	lor Línea ext	erna)				
1.Configuración	Principal	Cuenta Penistra	r NAT	Onción	Interlocutor llamante	ocutor llamado Voz / FAX	PTP/PTCP T 38 Onción T	38 DSP	
1.Ranura		Cuenta Regiona		opeion					
2.Extensión Portátil (EP)			-		Nombre del servidor SIP	Dirección IP del	Dirección IP del Servidor SIP	Nombre del servidor SIP	Domini
3.Otros	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	(100 caracteres)	servidor SIP	para fallo	(100 caracteres)	(10
4.Prioridad de Reloj		TODO 🔹				([
5.Recursos DSP	1	Virtual	1	1	pbxproxy.mundo-r.com	212.51.55.10		5060	sippbx.es
Sistema	2	Virtual	1	2				5060	
Grupos	3	Virtual	1	3				5060	
Extensiones	4	Virtual	1	4				5060	
Dispositivos Opcionales	5	Virtual	1	5				5060	
Funciones	6	Virtual	1	6				5060	
Restricciones	7	Virtual	1	7				5060	
SAR	8	Virtual	1	8				5060	
Red Privada	9	Virtual	1	9				5060	
D.LN y Entrada de Llamadas	10	Virtual	1	10				5060	
1.Mantenimiento	11	Virtual	1	11				5060	
Configuración de MU	12	Virtual	1	12				5060	
Servicio de red	13	Virtual	1	13				5060	-
	14	Virtual	1	14				5060	
					4		1		

En "Principal > Atributos de canal" nos aseguramos de que estén configurados los canales adicionales necesarios para el establecimiento de llamadas simultáneas a través del SIP Trunk. Por ejemplo, si el SIP Trunk permite hasta 5 llamadas simultáneas configuramos una cuenta principal y cuatro canales adicionales:

🛞 NS500 🛛	Neb Mainten	ance Cons	ole						٢	، ال
Ingresar como INSTALLER									i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	s 💾 🕦 🚽
👌 Usuarios	Propiedades	del puerto - Gatev	way SIP v	/irtual						
Configuración PBX	Seleccionar provee	dor) Añadir proveedo) Adaptad	lor Línea ex	terna)					
1.Configuración	« Principal	Cuenta Registra	NAT	Opción	Interlocutor llama	nte Interlocutor llamado	Voz / F	AX RTP/RTCP T.38	Opción T.38 DSP »	
NEE 1.Ranura										
 2.Extensión Portátil (EP) 3.Otros 	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	Conexión	Atributos de conexión		Propiedad de línea externa	Atributos de canal	Nombre de pro (20 caracter
🚳 4.Prioridad de Reloj		TODO 🔻			TODO 🔻	TODO	• T(• 000	TODO	
5.Recursos DSP	1	Virtual	1	1	ous	Proveedor SIP	Pú	blico	Basic channel	R 🍝
2.Sistema	2	Virtual	1	2	ous	Proveedor SIP	Pú	blico	Canal adicional para Ranura 1 Canal 1	
3.Grupos	3	Virtual	1	3	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	Canal adicional para Ranura 1 Canal 1	
4.Extensiones	4	Virtual	1	4	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	Canal adicional para Ranura 1 Canal 1	
5.Dispositivos Opcionales	5	Virtual	1	5	ous	Proveedor SIP	Pú	blico	Canal adicional para Ranura 1 Canal 1	
6.Funciones	6	Virtual	1	6	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	
7.Restricciones	7	Virtual	1	7	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	
8.SAR	8	Virtual	1	8	OUS	Proveedor SIP	Púl	blico	No se utiliza	
9.Red Privada	9	Virtual	1	9	OUS	Proveedor SIP	Pú	hlico	No se utiliza	
10.LN y Entrada de Llamadas	10	Virtual	1	10	ous	Proveedor SIP	Púl	blico	No se utiliza	
11.Mantenimiento	11	Virtual	1	11	ous	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	
疑 Configuración de MU	12	Virtual	1	12	005	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	
Servicio de red	13	Virtual	1	13	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	
- <u>200</u>	14	Virtual	1	14	OUS	Proveedor SIP	Pú	blico	No se utiliza	•
					•	1				Þ
	¢ 🖻				ia ka Page	1 of 1 ⊨> ⊨i 20 ▼				View 1-16 of 16
	*								OK Cancel	ar Aplicar

En "Cuenta" configuramos el nombre, el ID de autenticación y la contraseña del SIP Trunk:

- **Nombre:** el número de teléfono de cabecera asignado a este SIP Trunk en formato nacional
- Id autenticación: el mismo que el nombre
- Contraseña: la enviada por email

euskaltel 🔇

Ingresar como into incente									🍯 📖 🐻
Usuarios	Propiedades	del puerto - Gate	way SIP \	/irtual					
Configuración PBX	Seleccionar proveed	dor) Añadir proveedo	r) Adaptad	lor Línea ex	terna)				
1.Configuración	r Principal	Cuenta Registra	NAT	Onción	Interlocutor llama	Interlocutor llamado		T 38 Onción T 38 DSP	
1.Ranura	. Thiopar	Rogioud		opoion	interiorder india				
n 2.Extensión Portátil (EP)									
3.Otros	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	Conexión	(64 caracteres)	(64 caracteres)	(32 caracteres)	
4.Prioridad de Reloj			In	11		14			
5.Recursos DSP		1000 •			1000				
2.Sistema	1	Virtual	1	1	OUS	981902699	981902699	password	
3.Grupos	2	Virtual	1	2	OUS				
4.Extensiones	3	Virtual	1	3	OUS				
5.Dispositivos Opcionales	4	Virtual	1	4	OUS				
6.Funciones	5	Virtual	1	5	OUS				
7.Restricciones	6	Virtual	1	6	OUS				
8.SAR	7	Virtual	1	7	OUS				
9.Red Privada	8	Virtual	1	8	OUS				
10.LN y Entrada de Llamadas	9	Virtual	1	9	ous				
11.Mantenimiento	10	Virtual	1	10	OUS				
Configuración de MU	11	Virtual	1	11	OUS				
Concisio do rod	12	Virtual	1	12	OUS				
Servicio de leu	13	Virtual	1	13	OUS				
	14	Virtual	1	14	ous				
	6 F	1			ta za Daga	1 of 1			View 4.46 of

En "Registrar" configuramos los parámetros del servidor de registro: intervalo de tiempo de registro, nombre del servidor y la dirección IP:

- -
- Intervalo de tiempo de registro: 120 (seg.) Nombre del servidor: pbxproxy.mundo-r.com -
- Dirección IP: 212.51.55.10 _

NS500 We	eb Maintena	ance Cons	ole					🕥 🥥		
lngresar como INSTALLER								🏹 🜆	- 10 -	
👌 Usuarios	Propiedades of	del puerto - Gatev	way SIP v	rirtual						
Configuración PBX	Seleccionar proveed	dor) Añadir proveedo	r) Adaptad	lor Línea exte	ema)					
🗁 1.Configuración	« Principal	Cuenta Registra	NAT	Opción	Interlocutor llamante Interlo	ocutor llamado Voz / FAX	RTP/RTCP T.38 Opción T	.38 DSP »		
1.Ranura	I Ranura									
2.Extensión Portátil (EP)	Ubicación	Armario	Danura	Puerto	Registrar intervalo	Dar de baja la capacidad	Registrar nombre del	Registrar dirección IP del	Dirección	
A Prioridad de Beloi	obicación				de envio (s)	cuando el puerto INS	(100 caracteres)	servidor	Serve	
5 Recursos DSP		TODO 🔻				TODO		1		
2.Sistema	1	Virtual	1	1	120	Activar	pbxproxy.mundo-r.com	212.51.55.10	*	
3.Grupos	2	Virtual	1	2	3600	Activar				
4.Extensiones	3	Virtual	1	3	3600	Activar				
5.Dispositivos Opcionales	4	Virtual	1	4	3600	Activar				
6.Funciones	5	Virtual	1	5	3600	Activar				
7.Restricciones	6	Virtual	1	6	3600	Activar				
8.SAR	7	Virtual	1	7	3600	Activar				
9.Red Privada	8	Virtual	1	8	3600	Activar				
10.LN y Entrada de Llamadas	9	Virtual	1	9	3600	Activar				
11.Mantenimiento	10	Virtual	1	10	3600	Activar				
V Configuración de MU	11	Virtual	1	11	3600	Activar				
Servicio de red	12	Virtual	1	12	3600	Activar				
Contrate do rea	13	Virtual	1	13	3600	Activar			•	
					4		1		•	
	¢ 🖬				i⊲ ⊲⊲ Page <mark>1</mark> of 1 ⊨	⊳ ⊨I 20 ▼		v	iew 1-16 of 16	
								OK) Cancelar	Aplicar	

En "Opción" configuramos el temporizador de fin de sesión: Temporizador de fin de sesión: 3600 (seg.) -





Ingresar como INSTALLER								£	õ 🚛 🗖 🕕
Usuarios	Propiedades	del puerto - Gate	way SIP (/irtual					
Configuración PBX	Seleccionar proveed	dor) Añadir proveedo	or) Adaptad	for Línea ex	terna)				
1.Configuración	# Principal	Cuenta Denietra	NAT	Onción	Interlocutor lisms	nte Interlocutor llamado		Onción T 38 DSP »	
1.Ranura	« monpur	Cucitu Regiana		opcion	Interiocutor nama			000000000000000000000000000000000000000	
2.Extensión Portátil (EP)									
3.Otros	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	Conexión				
4.Prioridad de Reloj						de sesión	de sesión (s)		Request
5.Recursos DSP		TODO	1		TODO	T0D0 .		T000	TODO
Sistema	1	Virtual	4	4	018	Astives (Resive)	2600	TODO .	1000
Grupos	2	Virtual	4	2	003	Actival (Pasivo)	190	IN INVITAR	
Extensiones	2	Virtual	4	2	003	Actival (Pasivo)	100		UAC
Dispositivos Opcionales	3	Virtual		5	005	Actival (Pasivo)	100		UAC
Funciones	4	Virtual	1	4	ous	Activar (Pasivo)	100	re-INVITAR	UAC
Restricciones	5	Virtual	1	5	005	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
SAR	6	Virtual	1	6	ous	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
Red Privada	7	Virtual	1	7	ous	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
LN y Entrada de Llamadas	8	Virtual	1	8	ous	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
Mantenimiento	9	Virtual	1	9	OUS	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
onfiguración de MU	10	Virtual	1	10	OUS	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
envisio de red	11	Virtual	1	11	OUS	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
	12	Virtual	1	12	OUS	Activar (Pasivo)	180	re-INVITAR	UAC
	13	Virtual	1	13	A DUS	Artivar (Pasivo)	180	re_INI/ITAR	UAC .
	ය 🖬				i⊲ ≺⊲ Paαe	1 of 1 ⊨> ⊨i 20 ▼			View 1-16 of

En "Interlocutor llamante" se establece el modo de salida de CLIP por el SIP Trunk. Si seleccionamos "Nombre de usuario" las llamadas saldrán identificadas con el nombre de usuario configurado en el SIP Trunk (el número de cabecera). Si seleccionamos "Central-CLIP" las llamadas saldrán identificadas con el CLIP de la extensión de la centralita. Seleccionaremos esta última opción si deseamos que las extensiones asociadas al SIP Trunk salgan con su número de extensión*:

NS500 Wel	o Maintena	ance Cons	ole						
Ingresar como INSTALLER								n 🛐 📠	H 🕦 🛃
Usuarios	Propiedades (del puerto - Gate	way SIP v	virtual					
Configuración PBX	Seleccionar proveed	dor) Añadir proveedo	r) Adaptad	dor Línea ex	tema)				
🗁 1.Configuración	n Principal	Cuenta Begiatra	NAT	Onción	Interlocutor llamonte Unterlo	autor llamada Var / EAX	TD/DTCD T 28 Onoión T	29 050 -	
📾 1.Ranura	« Principai	Cuenta Regisua	i nosi	opcion	Interiocator namante interio	Cutor hamado VOZTTAX R	150 Opcioi 1.	JU DJF 10	
🕂 2.Extensión Portátil (EP)									Cabece
E 3.Otros	Ubicación		Ranura		Tipo de cabecera	De cabecera - Parte Usuario	(100 caracteres)	P-Identidad Pref cabecera - Parte Usuario	Preferente
3 4.Prioridad de Reloj		7000		1	-	2000			cal
5.Recursos DSP		1000 •			•	1000		1000	
2.Sistema	1	Virtual	1	1	ecera	Nombre de usuario Nombre de usuario		Nombre de usuario	^
3.Grupos	2	Virtual	1	2	ecera	ID de autenticación		Nombre de usuario	
4.Extensiones	3	Virtual	1	3	scera	Central-CLIP		Nombre de usuario	
5.Dispositivos Opcionales	4	Virtual	1	4	ecera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
6.Funciones	5	Virtual	1	5	ecera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
7.Restricciones	6	Virtual	1	6	ecera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
8.SAR	7	Virtual	1	7	acera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
9.Red Privada	8	Virtual	1	8	ecera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
10.LN y Entrada de Llamadas	9	Virtual	1	9	acera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
11.Mantenimiento	10	Virtual	1	10	scera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
Configuración de MU	11	Virtual	1	11	acera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
Servicio de red	12	Virtual	1	12	scera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	
	13	Virtual	1	13	ecera	Nombre de usuario		Nombre de usuario	_
					4	1			•
	¢ 🖻				i⊲ ⊲ Page <mark>1 of 1</mark> ⊳	⊨i 20 ▼		Vi	ew 1-16 of 16
~								OK Cancelar	Aplicar

* Si se escoge la opción "Central-CLIP" hay que configurar el CLIP en cada extensión de la centralita.

En "Voz/FAX" configuramos la prioridad de los códecs estableciendo el G729 como prioritario:





Lieuarios	Propiedades	del puerto - Gate	way SIP	virtual						
Ostanos	Topiedades	der puerto - Gute	way on	virtual						
Configuración PBX	Seleccionar provee	dor) Añadir proveedo	r) Adaptad	lor Línea ext	terna					
1.Configuración	« Principal	Cuenta Registra	r NAT	Opción	Interlocutor llam	ante Interlocutor llam	ado Voz / FAX RTP/	TCP T.38 Opción	T.38 DSP »	
1.Ranura										
2.Extensión Portátil (EP)						40.01.11.1				
3.Otros	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	Conexión	de Codec IP	de Codec IP	de Codec IP	(G.711A)	
4.Prioridad de Reloj			No.		l .	N.C.	14	lice and the second sec	NC	
5.Recursos DSP		TODO •			торо 🔻	TODO	TODO	TODO	TODO	TODO
.Sistema	1	Virtual	1	1	OUS	G.729A	G.711Mu	G.711A	20ms	20ms
.Grupos	2	Virtual	1	2	OUS	G.729A	G.711Mu	G.711A	20ms	20ms
.Extensiones	3	Virtual	1	3	OUS	G.729A	G.711Mu	G.711A	20ms	20ms
5.Dispositivos Opcionales	4	Virtual	1	4	OUS	G.729A	G.711Mu	G.711A	20ms	20ms
6.Funciones	5	Virtual	1	5	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
7.Restricciones	6	Virtual	1	6	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
8.SAR	7	Virtual	1	7	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
9.Red Privada	8	Virtual	1	8	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
10.LN y Entrada de Llamadas	9	Virtual	1	9	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
11.Mantenimiento	10	Virtual	1	10	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
Configuración de MU	11	Virtual	1	11	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
	12	Virtual	1	12	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
Servicio de red	13	Virtual	1	13	OUS	G.711A	G.711Mu	G.729A	20ms	20ms
						_				

En "RTP/RTCP" configuramos la QoS como DSCP y establecemos el valor 40 para RTP:

										<u>LØ</u>	Jiii 🗖 🛄	
Usuarios	Propiedades	del puerto	Gatewa	ay SIP v	/irtual							
Configuración PBX	Seleccionar provee	dor) (Añadir p	rov ee dor)	Adaptad	for Línea ex	terna)						
I.Configuración	# Principal	Cuenta	enietrar	NAT	Onción	Interlocutor liams	Interlocutor llamado		FCP T 38 Oncián	T 38 DSP		
1.Ranura	« minopar	Cuenta	Cyloudi	nai	opcion	Interiocutor name		NULTRA RIFIR		1.50 0.51 //		
2.Extensión Portátil (EP) 3.Otros	Ubicación	Arma	io	Ranura	Puerto	Conexión	Capacidad RTP QoS	Prioridad RTP QoS-ToS	Tipo RTP QoS-ToS	RTP QoS-DSCP	RTP QoS-HEX	
4.Prioridad de Reloj		TODO	•			TODO 🔻	TODO 🔻	TODO 🔻	TODO 🔻	TODO 🔻	TODO 🔻	ЛТ
5.Recursos DSP	1	Virtual	1		1	OUS	DSCP		1	40		D
Sistema	2	Virtual	1		2	ous	DSCP			40		C
Grupos	3	Virtual	1		3	OUS	DSCP			40		4
Extensiones	4	Virtual	1		4	ous	DSCP			40		4
Dispositivos Opcionales	5	Virtual	1		5	OUS	DSCP			40		1
Funciones	6	Virtual	1		6	OUS	ToS	0	Normal			1
Restricciones	7	Virtual	1		7	OUS	ToS	0	Normal			4
SAR	8	Virtual	1		8	OUS	ToS	0	Normal			1
Red Privada	9	Virtual	1		9	OUS	ToS	0	Normal			1
LN y Entrada de Llamadas	10	Virtual	1		10	OUS	ToS	0	Normal			4
Mantenimiento	11	Virtual	1		11	OUS	ToS	0	Normal			4
onfiguración de MU	12	Virtual	1		12	OUS	ToS	0	Normal			A
ervicio de red	13	Virtual	1		13	ous	ToS	0	Normal			4
	14	Virtual	1		14	OUS	ToS	0	Normal			A
						4		1				

En "Servicio suplementario" nos aseguramos de que está indicado como CLIP la Cabecera PAI:





Jsuarios	Propiedades	del puerto - Gato	eway SIP	virtual							
Configuración PBX	Seleccionar provee	dor) Añadir proveede	or) Adapted	lor Línea ex	terna)						
Configuración 1.Ranura	« Servicio sur	elementario Avar	zados x								
2.Extensión Portátil (EP) 3.Otros	Ubicación	Armario	Ranura	Puerto	Conexión	CLIP (Recibir)		CLIR	CNIP (Enviar)	CNIP (Recibir)	Transfer. Ciega(REFI
4.Prioridad de Reloj		TODO 🔻			TODO	TODO	▼ TO	DO 🔻	TODO 🔻	TODO 🔻	TODO
5.Recursos DSP	1	Virtual	1	1	OUS	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Sistema	2	Virtual	1	2	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Si	No	No
Grupos	3	Virtual	1	3	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Extensiones	4	Virtual	1	4	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Dispositivos Opcionales	5	Virtual	1	5	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Funciones	6	Virtual	1	6	OUS	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Restricciones	7	Virtual	1	7	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
SAR	8	Virtual	1	8	OUS	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Red Privada	9	Virtual	1	9	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
LN y Entrada de Llamadas	10	Virtual	1	10	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Sí	No	No
Mantenimiento	11	Virtual	1	11	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		Si	No	No
onfiguración de MU	12	Virtual	1	12	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		si	No	No
nirio de red	13	Virtual	1	13	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	Sí		si	No	No
i vicio de red	14	Virtual	1	14	ous	Cabecera P-Asserted-Identity	si		si	No	No
		VECODI	1		003	Cabecera P-Maserted-Identity	0		31	140	NU

Salimos de las propiedades del puerto y vamos a "Propiedades del armario" para establecer la QoS del SIP en 24 y el número de puerto de RTP:

🧼 NS500 🖓	Neb Maintenance Console	۵ 🖉 🌑
lngresar como INSTALLER		li 💾 🚺 🛃
👌 Usuarios	Propiedades del armario - Gateway SIP virtual	
Configuración PBX	Principal Temporizador	
😂 1.Configuración	NAT Traversal Apagado V	
🗮 1.Ranura	NAT - N° de puerto UDP para voz (RTP) : 16000	
🕺 2.Extensión Portátil (EP)	NAT - Capacidad de envío del paquete Keep Alive : Desactivar V	
3.Otros 4 Prioridad de Beloi	NAT - Tipo de paquete Keep Alive	
5.Recursos DSP	NAT - Intervalo de envío del paquete Keep Alive (s)	
2.Sistema	NAT - Dirección IP global fija : 0.0.0	
3.Grupos	STUN capacidad	
4.Extensiones	Número de puerto del cliente STIIN	
5.Dispositivos Opcionales		
6.Funciones		
7.Restricciones	STUN Resending Interval	
8.SAR	Capacidad de verificación del número del interlocutor llamado SIP : Disable(High->Low) V	
9.Red Privada	Modo de búsqueda del número del interlocutor llamado SIP : Modo1 🔻	
10.LN y Entrada de Liamadas	Capacidad de direccionamiento de respuesta simétrica	
Confinuentia de MU	Capacidad 100rel Capacidad 100rel	
- Comparation de mo	Tono de devolución de llamada a interlocutor externo : Desactivar 🔻	
Servicio de red	Capacidad SIP Qo S	
	SIP QoS-DSCP : 24	
	*) Para que los cambios sean válidos deberá reiniciar el sistema.	
		Ψ.
		OK Cancelar Aplicar

Por último, en el apartado "2. Sistema > 9.Otros > Opción 8" nos aseguramos de que está establecido el códec G729 como 1º Prioridad de voz:





NS500 We	Veb Maintenance Console		٢
lngresar como INSTALLER		🐻 📠 💾 i	🗊 🛃
Usuarios	Otros		
Configuración PBX	Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 (CTI) Opción 7 Opción 8 Opción 9		
	Grupo P2P 1* Prioridad de voz 0. G.729 0. G.722 2* Prioridad de voz 0. G.729 0. G.729 0. G.721 0. G.722 0. Signate 0. G.711 0. G.722 0. Signate 0. G.711 0. G.722 0. Signate 0. G.711 0. G.722 0. Signate 0. G.711 0. G.722 0. Signate 0. Si		
10.Ajustes Tarj. EXT- CID 11.Ganancia	Videoconferencia Activar Desactivar Desactivar		
A Grupos 4 Extensiones 5 Dispositives Opcionales 7 Restricciones 8 Red Privada 10 LIN y Entrada de Llamadas 11 Mantenimiento	Extensión - LII SIP P2P © Activar © Desactivar		
💘 Configuración de MU	ОК Са	ancelar	Aplicar

8 **RESUMEN**

Siempre y cuando una centralita envíe un mensaje SIP REGISTER con el formato indicado en este documento y dirigido hacia la IP a la que se traduce el "outbound proxy" (es decir 212.51.55.10), se registrará correctamente.

En caso contrario, se deberá seguir revisando la configuración en la centralita hasta conseguir enviar los SIP REGISTER de la manera adecuada.





