

# guía rápida del teléfono Yealink T43U



## teclas de llamada

- ✓ : silencia el micrófono durante la llamada
- ✓ : alterna al modo auriculares
- ✓ : indica si hay mensajes y accede al contestador avanzado
- ✓ : rellama al último número marcado
- ✓ : alterna al modo de manos libres / altavoz

## teclas de pantalla y teclas de línea

- ✓ **teclas de pantalla:** su función se muestra en pantalla y varía según el contexto
- ✓ **teclas de línea:** teclas programables para ejecución de diversas prestaciones (asignación de línea, desvíos, transferencias, control de presencia del resto de extensiones, etc. ...)

## teclas de dirección y volumen

- ✓ **tecla de dirección:** desplaza el cursor por la pantalla
- ✓ **OK:** confirma o asigna el elemento seleccionado
- ✓ **X:** cancela la acción o rechaza llamadas entrantes
- ✓ **volumen:** ajuste el volumen de los altavoces, auriculares y timbres


dispones de un manual de usuario detallado en [https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía\\_IP/terminales\\_y\\_equipamiento](https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía_IP/terminales_y_equipamiento)

si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al **900 815 825**


# guía rápida del teléfono Yealink T43U

## transferencia

- ✓ **directa:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor sin consulta:



- ✓ **con consulta:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor consultando su disponibilidad:



## desvío de llamadas


- ✓ **inmediato:** desvía todas las llamadas recibidas en ese número, programable desde el menú de opciones:



- ✓ **si comunica:** desvía las llamadas si comunica: desvía las llamadas cuando se active la función DND o se rechace la llamada entrante :



- ✓ **si no contesta:** desvía las llamadas tras unos segundos, programable desde el menú de opciones:



## contestador

- ✓ **activar:** desvía las llamadas mediante desvío **si no contesta** al contestador (22278) tras unos segundos, programable desde el menú de opciones



- ✓ **desactivar:** desactiva cualquier desvío programado en el terminal, programable desde el menú de opciones

## lista de llamadas

- ✓ accede al listado de llamadas ordenados por fecha y hora:

- ✓ busca la lista a consultar con o y desplázate por la lista con o




- ✓ las opciones que hay son:

- guardar el número: Opción → Añadir a contactos
- Añadir el número a la lista negra: Opción → Agregar a la Lista Negra
- Borrar todo un registro: Opción → Eliminar Todo
- Borrar un número: Eliminar
- volver atrás: Atras

## conferencia a tres

- ✓ establece una conferencia entre varios interlocutores, después de haber establecido una conversación:



## agenda

- ✓ para acceder a las agendas local y remota mantén pulsada la tecla

## control de presencia

- ✓ mantén pulsada la tecla de línea que deseas configurar

- ✓ **Tipo:** Avanza con la tecla hasta que el tipo sea BLF

- ✓ **Etiqueta:** Introduce el texto que quieres que identifique la tecla en pantalla

- ✓ **Valor:** introduce el número de teléfono que quieres supervisar con el prefijo +34. Para añadir "+" modifica el método de entrada a "abc" y pulsa 16 veces la tecla

## captura de llamadas

- ✓ para capturar llamadas marca \*42 → o \*42\**extensión* →